



1 Zählernummer (EE ...)

2 Abrufttaste: Durch kurzes Drücken können die Zählwerke (siehe Punkt 5) nacheinander angezeigt werden. Nach kurzer Zeit ohne drücken zeigt das Display wieder die Startposition.

3 Zählerstand (aktueller Zählerstand je Zählwerk)

4 Aktiver Tarif

T1 = Zone1, Hochtarif (HT)

T2 = Zone2, Niedertarif (NT)

5 Zählwerk

Abgabe

1.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie

1.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie

1.8.0 = Summe T1+T2

Rücklieferung (üblicherweise unbenützt)

2.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie

2.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie

2.8.0 = Summe T1+T2